

# Instalação do kit anti-tombamento

Acidentes graves ou fatais podem ocorrer no caso de tombamento da cômoda.

Para prevenir acidentes siga as instruções deste manual.

A etiqueta conforme imagem abaixo está fixada na parte interna da 1ª gaveta. Não removê-la.



## ATENÇÃO




**Risco de acidente fatal ou sequelas permanentes se a cômoda tombar. Para evitar ou eliminar o risco, seguir as seguintes instruções:**


- Coloque objetos mais pesados na parte mais interna da gaveta;
- Não colocar televisões ou objetos pesados em cima deste produto;
- Nunca permita que crianças escalem ou se pendurem nas gavetas, portas ou prateleiras deste produto;
- Nunca abra mais de uma gaveta ao mesmo tempo;
- Nunca remova as travas ou sistema de bloqueio das gavetas.

**Utilize a ferragem anti-tombamento para reduzir ou eliminar o risco de tombamento deste produto.**

Esta é uma marcação permanente. Não remova!

### Ferragens


a	 3,5 x 30	4 pçs
b	 4,5 x 45	4 pçs
c	 6mm	4 pçs
d		2 pçs
e		4 pçs



Utilize a ferragem anti-tombamento para reduzir ou eliminar o risco de tombamento deste produto conforme orientações a seguir.





Ferramentas necessária para a montagem




# Instalação do kit anti-tombamento

1° Fixar na parede na altura conforme a imagem ao lado



2° Fixar nas bordas traseiras das laterais



3° Unir as peças e utilizando ferragem d

